

Einweisung Verhalten bei Feualarm und Brandmeldeanlage Nr. 300-564, Le Grand Hôtel Chandolin - Gruppenhaus

- Voralarm:** Zum Ausstellen des Voralarms bitte weisse Taste mit dem Symbol „durchgestrichene Hupe“ unter der Brandmeldeanlage drücken.
Keine Panik - dafür hat man 3 Minuten Zeit.
- Recherche und Reagieren:** Das Display der Anlage zeigt an, wo ein Brandmelder reagiert hat. Man geht dorthin, um die Ursache zu finden.
Dafür hat man 5 Minuten Zeit.

wenn ein **Feuer:**

sofort rot-weissen Handmelder eindrücken und ...

- Gruppe evakuieren – Megaphon nutzen (pro Stockwerk eine Person) und Gruppe zum sofortigen Verlassen des Hauses über die Notausgänge auffordern; warme Sachen anziehen!
- Sammelplatz ist der Spielplatz auf dem Kalvarienberg.

wenn **kein** Feuer:

- Bitte **Resettaste** (Knopf mit Symbol „Umkehrpfeil“) unter der Brandmeldeanlage drücken. Danach allen Bescheid geben, dass kein Feuer.
- Ist man **zu spät** an der Anlage, leuchtet der Knopf mit dem Symbol „Telefon“. Wenn **100 % kein Feuer**, sofort **118** anrufen und Fehlalarm melden!
- wird weiterhin **Störung** = gelbe Taste mit Symbol „Dreieck“ angezeigt, dann anrufen:

Claudia Müller Tel: 076 816 7941 oder
Christine Förtsch Tel: 079 464 8920

3. Knopf mit Symbol „Sonne“

Die Brandmeldeanlage **muss um 22h05** durch Drücken des Knopfes mit dem Symbol Sonne (=Sonne scheint) manuell „verzögert“ gestellt werden. Ansonsten stellt sich die Anlage automatisch „scharf“.

Das heisst: bei Feualarm geht der Ruf sofort zur Feuerwehr und kann nur gestoppt werden, wenn man sofort der Feuerwehr anruft.

Einsatzkosten, d.h. Anrücken der Feuerwehr bei Fehlalarm sind hoch (300 - 3000 CHF) und werden der Gruppe in Rechnung gestellt, bzw. unter den Gruppen aufgeteilt, falls mehrere Gruppen im Haus sind.

Gruppe/Verantwortlicher/Zimmer/Telefonnummer/Unterschrift /Datum: